ООО «ТВС-инженеринг»

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ НА ОСНОВЕ ОБОРУДОВАНИЯ WEINTEK

Гомель, 2021 г.

Оглавление

1.	Главный экран	3
2.	Аварии	4
	1.1 Текущие аварии	4
	1.2 Архив аварий	5
3.	Графики	5
	3.1 Текущий график	6
	3.2 Архивный график	6
4.	Настройки	7
	4.1 Настройка давления станции	7
	4.2 Настройка параметров ПИД	8
	4.3 Настройка параметров станции	8
5.	Служебные настройки станции	9
	5.1 Частота	9
	5.2 Время	10
	5.3 Давление	11
	5.4 Время наработки	12

1. ГЛАВНЫЙ ЭКРАН



Рисунок 1 – Пример главного экрана

Главный экран (рисунок 1) содержит оперативную информацию работы насосной станции. Описание компонентов главного экрана приведено в таблице 1.

Таблица 1 — Компоненты главного экрана

Nº	Назначение	Изображение	ие Описание	
1	Индикация	12/11/21 11:35:59	Текущее дата и время	
2	Кнопка	АВАРИИ	Кнопка перехода на экран аварий	
3	Кнопка	НАСТРОЙКИ	Кнопка перехода на экран настроек	
4	Кнопка	ПУСК	Кнопка запуска и остановки ПНС	
5	Индикация	Р уст, бар: 6.0	Индикация текущей уставки	
6	Кнопка	ГРАФИКИ	Кнопка перехода на экран графиков	
7	Индикация	Р вых, бар: 0.0	Индикация текущего давления на выходе станции	
	Индикация	O	(серый) Насос исправен; режим ожидания	
8		Ø	(зеленый) Насос исправен; в работе	
		0	(красный) Насос в аварии; остановлен	
9	Индикация		Нет вращения — колесо остановлено; есть вращение — колесо в работе	

Таблица 2 – Компоненты главного экрана (продолжение)

Nº	Назначение	Изображение	Описание
10			(зеленый) Индикация рабочего насоса.
10	индикация	•	Не ставится на резервный насос
			Индикация выходной частоты.
	Текушая		Численное значение в герцах и
11	частота		визуальное отображение в виде
	-10010		диаграммы
		0 Гц	

2. АВАРИИ

Переход на экран аварий осуществляется нажатием соответствующей кнопки на главном экране.

12/11/21 11:34:31	Текущий	Архив	ГЛАВНЫЙ					
	Текущий							
1 12.11.21 11:34:06 Пр 2 12.11.21 11:34:09 Пч 3 12.11.21 11:34:09 Пч 4 12.11.21 11:34:09 Пч	евышение ма 11 Потеря свя: 12 Потеря свя: 13 Потеря свя:	ксимального , зи зи зи	давления!!! 1 1 1 1					

1.1 Текущие аварии

Рисунок 2 – Пример экрана текущих аварий

Экран «Текущий» (рисунок 2) осуществляет отображение текущих аварий на станции. Не подтвержденные оператором аварии отображаются красным цветом; подтвержденные оператором аварии отображаются черным цветом. Подтверждение осуществляется путем нажатия на соответствующую запись аварии.

Для просмотра истории аварий необходимо перейти на экран «Архив». Переход осуществляется путем нажатия на соответствующую кнопку.

1	2/11/21 ·	11:34:26	Текущий	Архив	ГЛАВНЫЙ		
	Архив 12.11.21						
1	12.11.21	11:33:54 [11:33:55 [Превышение ма 1Ч1 Потеря свя	аксимального зи	_{давле} <mark>12.11.2</mark> 27.10.2	1 1	^
3 4	12.11.21 12.11.21	11:33:55 [11:33:55 [142 Потеря свя 143 Потеря свя	зи зи	14.09.2	1	T
5 6	12.11.21 12.11.21	11:34:06 [11:34:09 [Превышение ма 1Ч1 Потеря свя	аксимального зи	давления!!!	1	
7 8	12.11.21 12.11.21	11:34:09 (11:34:09 (142 Потеря свя 143 Потеря свя	зи зи		1	
		· · · · ·					

1.2 Архив аварий

Рисунок 3 – Пример экрана архива аварий

Экран «Архив» аварий (рисунок 3) позволяет просмотреть посуточную историю аварий станции. Выбор отображаемых суток осуществляется с помощью соответствующего выпадающего списка.

Возврат на экран текущих аварий осуществляется путем нажатия кнопки «Текущий».





Рисунок 4 – Пример экрана выбора графиков

Экран «Графики» (рисунок 4) позволяет выбрать требуемый график для отображения:

- 1. Давление;
- 2. Частота;
- 3. Ток.

При переходе на выбранный график открывает экран отображения график в реальном времени – «Текущий».



3.1 Текущий график

Рисунок 5 –Пример экрана текущего графика

Экран графика «Текущий» отображает график выбранного параметра в режиме реального времени.

Изменение масштабов график осуществляется с помощью окна настроек.

Окно вызывается нажатием на кнопку с символом шестеренка –

Переход на экран с архивированием графика производится нажатием на кнопку «Архив».

·	12/11/21 11:3	4:48	Тек	ущий	Ap	хив	1	₽АФИКИ	1
	Архив	Р вых	, бар:	0.0	Р уст,	бар:	6.0	12.11.21	•
0.0	12.11.21				·			12.11.21	
	-							21.05.21	
	₽ ₀							05.02.21	
							-		
0. <mark>0</mark> 11	:33 12:	45	13	:57	15	:09	16	:21	17:33
	• • •							II 🕨	M

3.2 Архивный график

Рисунок 6 – Пример экрана архива графика

Архивирование графиков производится с интервалом в 24 часа. С помощью выпадающего списка производится выбор необходимой даты.

Переход на экран с текущим графика производится нажатием на кнопку «Текущий».

4. НАСТРОЙКИ

При нажатии на главном экране кнопки «Настройки» открывается экран настроек насосной станции. Выбор требуемой группы настроек происходит нажатием кнопок «Давление», «ПИД» и «ПНС».

12/11/21 11:35:01	НАСТРОЙКИ	ГЛАВНЫЙ			
Давление	пид	ПНС			
Рабочее давление ПНС					
Режим работы: Константа 💌					
Константное значение, бар: 6.0					
График давления: * ЗАДАНИЕ					
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - НЕДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ					

4.1 Настройка давления станции

Рисунок 7 – Пример экрана настроек давления

Редактируемые параметры экрана «Давление»:

 Режим работы – «Константа» / «График» – Режим «Константа» осуществляет поддержание заданного давления не зависимо от времени; Режим «График» осуществляет поддержание выходного давления в зависимости от текущего времени суток;

2. Константное значение, бар — значение выходного давления станции для режима «Константа»;

3. График давления — значение выходного давления станции для режима «График». Изменение временных интервалов и значений давлений осуществляется на экране «Задание». Переход на экран производится нажатием на советующую кнопку.

4.2 Настройка параметров ПИД

Редактируемые параметры экрана «ПИД»:

1. Пропорциональная — коэффициент пропорциональности ПИДрегулятора, безразмерная величина;

2. Интегральная — время интегрирования ПИД-регулятора, задается в секундах;

3. Дифференциальная – время дифференцирования ПИДрегулятора, задается в секундах;

4. Частота отключения второго насоса, Гц – выходная частота ПИДрегулятора, при которой происходит отключение второго рабочего насоса.

12/11/21 11:35:05	НАСТРОЙКИ ГЛАВНЫЙ		ТАВНЫЙ	
Давление	пид	ПНС		
Состовляющие ПИД				
Пропорциональн	0.000			
Интегральная	0.000			
Дифференциаль	0.000			
Частота отключе	1.0			

Рисунок 8 – Пример экрана настроек ПИД

4.3 Настройка параметров станции

12/11/21 11:35:08	НАСТРОЙКИ		ГЛАВНЫЙ			
Давление	пид		ПНС			
Конфигурация ПНС						
Номер резервного насоса: Нет 💌						
Засыпание станц	ии:	Вклю	чить 🔻			

Рисунок 9 – Пример экрана настроек станции

Редактируемые параметры экраны «ПНС»:

1. Номер резервного насоса – «Нет» / «1» / «2» / «3» – Режим «Нет» обеспечивает равномерную наработку всех насосных агрегатов. Возможна одновременная работа не более 2. Смена резервного насоса осуществляется каждые 10 дней; Режим «1» обеспечивает привязку насоса 1 в качестве резервного, в штатном режиме разрешена работа насосов 2 и 3; Режим «2» обеспечивает привязку насоса 2 в качестве резервного, в штатном режиме разрешена работа насосов 3 в качестве резервного, в штатном режиме разрешена работа насосов 1 и 3; Режим «3» обеспечивает привязку насоса 3 в качестве резервного, в штатном режиме разрешена работа насосов 1 и 2;

2. Засыпание станции – «Включить» / «Выключить» – Режим «Включить» осуществляет засыпание станции, если рабочая частота ниже частоты засыпания; Режим «Выключить» разрешает работу станции на минимальной частоте, задаваемой ПИД-регулятором для насоса

5. СЛУЖЕБНЫЕ НАСТРОЙКИ СТАНЦИИ

Для перехода к служебным настройкам необходимо на любом экране настроек нажать и удерживать не менее 5 секунд на скрытую кнопку в области надписи «НАСТРОЙКИ». На рисунке 10 красным цветом выделена соответствующая кнопка.

12/11/21 11:35:08	НАСТРОЙКИ	ГЛАВНЫЙ
Давление	пид	ПНС

Рисунок 10 – Скрытая кнопка перехода к служебным настройкам

Служебные настройки разделены на группы по типу редактируемого параметра – частота, временные уставки, давление и время наработки. Переход между группами осуществляется с помощью кнопок «Гц», «сек», «бар» и «Сброс». Кнопка «Закрыть» закрывает служебные настройки станции.

5.1 Частота

Редактируемые параметры экрана «Гц»:

1. Нижний предел ПИД, Гц – Минимальная частота, задаваемая ПИДрегулятором для насоса;

 Верхний предел ПИД, Гц – Максимальная частота, задаваемая ПИД-регулятором для насоса;

3. Частота засыпания станции, Гц — Минимальная рабочая частота станции. Станция выключается и переходит в режим ожидания при опускании рабочей частоты нижем частоты засыпания.

Гц	сек	бар	Сброс	Закрыть	
Нижний пре,	дел ПИД, Гц:		0	.0	
Верхний пре	едел ПИД, Гц	:	0	.0	
Частота зас	ыпания станы	ции, Гц:	0.0		



Гц	сек	бар	Сброс	Закрыть	
Задержка п	()			
Задержка за)				
Задержка в	ключения дог	і. насоса, <mark>се</mark> к:	()	
Задержка в	ыключения до	оп. насоса, се	к: ()	
Время рестартов по давлению, сек: 0					
Число реста	артов по давл	ению, штук:	()	

5.2 Время

Рисунок 12 – Пример экрана настроек временных установок

Редактируемые параметры экрана «сек»:

1. Задержка просыпания станции, сек – интервал времени, в течении которого должно выполнятся условие вывода станции из режима ожидания и запуска насоса;

 Задержка засыпания станции, сек – интервал времени, в течении которого должно выполнятся условие автоматического отключения насосов и перевод станции в режим ожидания;

 Задержка включения дополнительного насоса, сек – интервал времени, в течении которого должно выполнятся условие автоматического включения дополнительного насоса;

 Задержка выключения дополнительного насоса – интервал времени, в течении которого должно выполнятся условие автоматического включения дополнительного насоса; 5. Время рестартов по давлению, сек — интервал времени между нормализацией давления на выходе станции и автоматическим запуском насоса;

6. Число рестартов по давлению, штук — максимальное число последовательных запусков станции после превышения выходного давления перед аварийной блокировкой насосов.

Гц	сек	бар	Сброс	Закрыть
Зона нечуст	вительности	0	0.0	
Зона нечуст	вительности	0	0.0	
Безопасное	рабочее дав	0	0.0	
Диапазон да	атчика давлен	0	0.0	
Отклонение	включения д	ıp: 0	0.0	

53	Павлоцио
5.5	давление

Рисунок 13 – Пример экрана настроек давления

Редактируемые параметры экрана «бар»:

1. Зона нечувствительности ПИД, бар — максимальное отклонение давления на выходе станции от заданного не оказывающее влияния на выход ПИД-регулятора;

2. Зона нечувствительности станции, бар – минимальное отклонение давления на выходе станции от заданного для вывода станции из режима ожидания и запуска насоса.

3. Безопасное рабочее давление, бар – максимальное разрешенное давление на выходе станции. При превышении данного параметра происходит остановка рабочих насосов;

4. Диапазон датчика давления, бар – Паспортный рабочий диапазон датчика давления;

5. Отклонение включения дополнительного насоса, бар – минимальное отклонение давления на выходе станции от заданного для включения дополнительного насоса.

5.4 Время наработки

Гц	сек	бар	Сброс	Закрыть		
ВРЕМЯ РАБОТЫ НАСОСОВ						
Насос 1, ч:	0		СБРОС			
Насос 2, ч:	0		СБРОС			
Насос 3, ч:	0		СБРОС			

Рисунок 14 — Пример экрана времени работы

Редактируемые параметры экрана «Сброс»:

1. Насос 1, ч — время работы насоса 1. После замены насоса необходимо сбросить накопленное время нажатием кнопки «СБРОС»;

- 2. Насос 2, ч аналогично пункту 1;
- 3. Насос 3, ч аналогично пункту 1.